

PETUNJUK PEMASANGAN VENUS PORCELAIN TILE

Untuk pemasangan dengan warna dan ukuran yang sama dalam satu area pastikan kode "TYPE" dan "COLOR SHADE" yang tertera pada masing-masing box sama. Pastikan alur pada permukaan tile searah dengan menggunakan acuan posisi logo pada belakang tile untuk mendapatkan hasil pola lantai yang lebih baik.

A. Pemasangan Lantai / Dinding

1. Lantai / dinding kerja harus sudah di screed / plester dengan kondisi waterpass (rata) dan dalam keadaan bersih.
2. Selama pekerjaan pemasangan sebaiknya tidak ada pekerjaan lain (plafon, cat, listrik, plumbing, dll).
3. Untuk lantai, aplikasikan adukan yang terdiri dari semen, pasir dan air dengan komposisi semen dan pasir 1:4 dengan tebal 2-5 cm pada lantai kerja. Untuk dinding, aplikasikan adhesive ke belakang tile dan dinding yang telah diplester.
4. Letakkan tile di atas adukan / tempel pada dinding, atur nat (dengan spacer / paku) dan level yang diinginkan dengan menggunakan palu karet. Jarak nat sebaiknya ± 2 mm dan menggunakan waterpass untuk mendapatkan level yang rata.
5. Bersihkan permukaan tile dari sisa bahan adukan / adhesive yang menempel dan diamkan 2x24 jam sampai adukan / adhesive mengering.
6. Selama pemasangan, hindarkan zat / cairan yang mengandung pewarna yang kuat (teh, kopi, tinta, dll). Jika terkena noda seperti di atas, bersihkan secepat mungkin.

Pengisian Nat

1. Sebaiknya dilakukan setelah 2x24 jam pemasangan tile.
2. Sebelum pengisian bersihkan tile dari kotoran / debu dan minyak terutama pada celah nat.
3. Aplikasikan grout ke celah nat dibuat cekung mengikuti kemiringan bevel (tidak rata tile).
4. Gunakan bahan karet atau spon pengisi nat dan tekan sampai celah nat terisi padat.
5. Bersihkan segera sisa grout yang menempel pada permukaan tile dan diamkan 2x24 jam sampai grout mengering.

Pembersihan (khusus polished tile)

1. Setelah proses pemasangan selesai bisa dilakukan pembersihan lapisan lilin pada permukaan tile.
2. Tile yang akan dihilangkan lapisan lilinnya harus dalam keadaan bersih dari pasir, sisa semen dan kotoran lainnya.
3. Taburkan bubuk CLING* di atas permukaan tile. (1Kg = 20m²)
4. Gosok bubuk cling pada permukaan tile dengan lap kasar (karung goni) sampai mengkilap lalu dibersihkan.
5. Hindari penggunaan pembersih keramik yang mengandung zat warna (porstek, karbol dll.)
6. Untuk pembersihan selanjutnya cukup gunakan air bersih.

*Bubuk CLING = bubuk khusus pembersih lapisan lilin pada granit tile.

Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi **Customer Service** di nomor **(021) 622 00 999**

PETUNJUK PEMASANGAN VENUS MOSAIC

Untuk pemasangan dengan warna dan ukuran yang sama dalam satu area pastikan kode "TYPE" dan "COLOR SHADE" yang tertera pada masing-masing box sama. Mosaik bisa langsung dipasang tidak perlu direndam air terlebih dahulu.

A. Pemasangan Lantai/Dinding

1. Lantai / dinding kerja harus sudah di screed / plester dengan kondisi waterpass (rata) dan dalam keadaan bersih.
2. Selama pekerjaan pemasangan sebaiknya tidak ada pekerjaan lain (plafon, cat, listrik, plumbing, dll).
3. Aplikasikan adhesive dengan tebal 2-5 mm pada lantai kerja atau aplikasikan adhesive pada dinding yang telah diplester.
4. Letakkan mosaik di atas adhesive atau tempelkan pada dinding, sebaiknya menggunakan waterpass untuk mendapatkan permukaan yang rata.
5. Bersihkan permukaan mosaik dari bahan adhesive yang menempel dan diamkan 2x24 jam sampai adhesive mengering.

B. Pengisian Nat

1. Sebaiknya dilakukan setelah 2x24 jam pemasangan mosaik.
2. Sebelum pengisian bersihkan mosaik dari kotoran/debu dan minyak terutama pada celah nat mosaik.
3. Aplikasikan grout ke celah nat dibuat cekung (tidak rata mosaik).
4. Gunakan bahan karet atau spon pengisi nat dan tekan sampai celah nat terisi padat.
5. Bersihkan segera sisa grout yang menempel pada permukaan mosaik dan diamkan 2x24 jam sampai grout mengering.